

# 液晶カラーテレビ 形名

エル シー ディーエックス  
**LC-52DX1**

エル シー ディーエックス  
**LC-46DX1**

エル シー ディーエックス  
**LC-42DX1**

エル シー ディーエックス  
**LC-37DX1**



本「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-52DX1 を例にとって説明しています。LC-46DX1、LC-42DX1、LC-37DX1 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

## 重要 ビーキャスト B-CASカードを入れておきましょう。

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。

デジタル放送を受信

そのままでは信号を映像化できない…

B-CASカードを挿入して暗号解除

B-CAS

映像化!




- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

### 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します

- B-CASカードは、同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙に付いています。





B-CASパンフレットの台紙



B-CAS  
カード

### 2 本機にB-CASカードを入れます

- 本体側面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。



前面

B-CASカードを入れたら ⇒ 次ページへ

テレビにアンテナをつなぎます。

2 ページ

テレビを見るための設定をします。

4 ページ

リモコンのボタンで、番組を選びます。

6 ページ

電子番組表で番組を選びます。

7 ページ

再生や録画に使えるディスクについて。

8 ページ

市販のBD ビデオや録画番組などを再生します。

10 ページ

デジタル放送の番組を、録画・予約録画します。

12 ページ

録画番組の中から、要らない番組を消します。

14 ページ

再生や録画ができないときは

15 ページ

故障かな?と思ったら

接続する／設定する

テレビを見る


再生する／録画・予約録画する

裏表紙



# テレビにアンテナをつなぐ

## ① テレビにアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。



**BS・CSアンテナの向きを衛星に合わせます。**  
受信強度が60以上になるように、向きを調整してください。  
(別冊の「取扱説明書」53ページ)





### !! こんなときは…

- お手持ちのレコーダーと接続したいときは ……「取扱説明書」38～39・40・150～151ページ
- パソコンと接続したいときは ……「取扱説明書」170～171ページ
- オーディオ機器と接続したいときは ……「取扱説明書」168～169ページ

## ケーブルテレビ (CATV) によるデジタル放送受信世帯のお客様へのご案内

- ・ブルーレイ内蔵アコース (DXシリーズ) は、放送の受信環境によって本機で録画できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳しいことは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。



### ケーブルテレビ (CATV) を受信している場合の視聴・録画の条件 (例)



アンテナケーブルと電源コードをつないだら、次のページへお進みください。

## ② テレビの電源コードをつなぐ

- 付属の電源コードを使って、電源コンセントにつなぎます。  
(付属の電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障ありません。)



接続が完了したら

⇒ 次ページへ

接続する／設定する


テレビを見る

再生する／録画・予約録画する

# かんたん初期設定をする

## 1 電源を入れる

- 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。
- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れたら「かんたん初期設定」の画面が表示されます。



## 2 かんたん初期設定をする


- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

郵便番号は、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力します。

設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。


このボタンで操作します。

- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。



### 初期設定を始める


#### 1 リモコンの決定を押す




- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れたら「かんたん初期設定」画面が表示されます。

### 地域を設定する


#### 2 でお住まいの地域を選び、決定を押す



#### 3 でお住まいの地域を選び、決定を押す




#### 4 1～10/0で郵便番号を入力し、決定を押す



- 「0」を入力するときは、10/0を押します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。(地域別の天気や情報が受信できます。)



お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。



受信状態は良好ですか。受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどをお調べください。



## チャンネルを設定する

**5** で「する」を選び、  
 を押す

接続確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	<input checked="" type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上Dサーチ中 : 1
地域設定	受信チャンネル : ●●ch
郵便番号設定	放送局名 : △△△
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

画面の ①～⑫ は、リモコンの**数字ボタン** (チャンネルボタン) に対応しています。



### 受信状態について (BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態 **[A]** 以外の表示が出たときは…

- [B]** アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を 60 以上にします。
- [C]** アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D]** アンテナの接続状態を確認してください。
- または
- [E]**
  - ・正しく接続されていますか。
  - ・地上デジタルと BS/CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。

## BS・CSアンテナを設定する

**6** で「する」を選び、  
 を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 **8** に進みます。

接続確認	BS / CS のアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	<input checked="" type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>
完了確認	

接続確認	BS/CSアンテナ電源自動設定中
地域設定	
郵便番号設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

**7** 受信状態を確認し、 を押す

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	受信強度 BS-15 
完了確認	現在値 95 最大値 95 受信状態: 良好です。[A] <input checked="" type="button" value="次へ"/>

- 「受信状態: 良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

**8** 設定された内容を確認し、間違いがなければ で「完了」を選び、 を押す

接続確認	かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方は、付属の「かんたんガイド」、または「取扱説明書」をご覧ください。)
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	[設定内容] B-CASカード : 認識できました 地域設定 : ○○ 郵便番号 : 〒○○○-○○○ 地上デジタル : 受信可能 地上アナログ : 受信可能 BS/CSアンテナ電源 : オート
完了確認	<input checked="" type="button" value="完了"/> <input type="button" value="再設定"/>

- これで設定は完了です。

### こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい …… 「取扱説明書」**50**ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」**54～58**ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」**59～67**ページ

# テレビを見る


## ● 番組を選ぶ



### 選局の基本操作

1

リモコンの  
電源ボタン(赤)  
を押す



電源のオン

- 電源ランプが**緑色**点灯

電源のオフ(待機状態)


- 電源ランプが**赤色**点灯

2

放送の種類と  
チャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送




- 数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



3

音の大きさを調節する



画面下部に音量レベルが表示されます。




### 便利な使いかた

#### 番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例



#### 入力切替

- 押すと、入力切替メニューが表示されます。
- 入力切替メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

入力切替メニューの画面例



#### データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

連動データ放送の画面例



### こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい ……「取扱説明書」24ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい ……「取扱説明書」156～165ページ
- パソコンの画面を表示したい ……「取扱説明書」172ページ

# ○ 電子番組表で番組を調べる・(録画・視聴)予約する

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを電子番組表といいます。画面には「番組表」と表示されます。
- 電子番組表は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
- 電子番組表で選んだ番組の、(録画・視聴)予約ができます。

## 電子番組表の画面例

・画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。

**予約リスト**  
放送前の番組を予約すると、ここに予約が表示されます。  
⇒13ページ



- 録画の前に、録画用のBDディスクを入れます。(⇒9ページ)
- カラーボタンで、できる操作

## 電子番組表で放送予定の番組を調べる

- 1 地上D BS CS を押して、見たい放送を選局する
- 2 番組表 を押して、電子番組表を表示する
- 3 決定 で放送予定の番組を調べる
  - カラーボタンで日時検索やジャンル検索ができます。

詳しくは  
13ページを  
ご覧ください。




## 放送予定の番組を(録画・視聴)予約するには

- 4 番組を選ぶ
- 5 決定 を押す

- 放送前の番組を選ぶと、録画予約になります。
- 放送中の番組を選ぶと、放送中の番組が映ります。

### 予約リストが表示されます

- 「この番組をBD録画予約しました。」の表示が出て、電子番組表の左側に、予約した番組の詳細が表示されます。



これで録画予約できました。

予約リスト

### 視聴予約するには

- もう一度同じ番組を選ぶ。⇒ 予約方法で「視聴予約」を選ぶ。⇒ 「変更する」を選ぶ。(詳しくは、別冊の「取扱説明書」125ページをご覧ください。)

録画(視聴)予約のおもな手順

# BD(ブルーレイディスク)を使って

本機は、デジタル放送を録画するときは**BDレコーダー**として、市販やレンタルのDVDビデオなどを見たりCDを聴くときは、**DVD／CDプレーヤー**として使えます。


BD  
レコーダー  
プラス

DVD／CD  
プレーヤー

1台で2役になるのね

## ● 本機で使えるディスク (BD・DVD・CD)

- 本機でデジタル放送を録画できるディスクは、BD-RE(くり返し録画用)とBD-R(1回録画用)の2種類です。ご購入の際は、ディスクの包装を見て、以下の内容が表示されているものをご購入ください。(不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。)



※BD-R Ver.1.3 LTHディスクは、本機ではご使用になれません。(2008年10月現在発売はされていません。)

- 本機で再生できるディスクは、以下のとおりです。
  - 市販のBDビデオ※、DVDビデオ※、CD。
    - ※BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。
    - ※本機では、BDビデオはリージョンコード「A」または「All Region (オールリージョン)」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「All (オール)」のソフトが再生できます。
  - 上記のBD-RE、BD-Rに録画したもの。
  - 他の機器で録画し、再生できるように処理(ファイナライズ)したDVD-RW／DVD-R／DVD+RW／DVD+R／DVD-RAM。
- 本機で使えないディスクや使用制限のあるディスクは、以下のとおりです。
  - カートリッジ付きのディスクは使えません。
  - DVDディスクは、録画に使えません。
  - 8cm盤のBD-REまたはBD-Rディスクは、本機ではご使用になれません。

## BDに録画できる時間

- 放送の種類や、録画画質の設定により、録画できる時間が変わります。  
1枚のBDに、下記の時間まで録画できます。

録画可能時間 (録画画質「標準 (DR)」の場合)

放送の種類	BD の種類	BD-RE / BD-R	
		SL(片面1層/25GB)	DL(片面2層/50GB)
BS・110度CSハイビジョン放送		約2時間10分	約4時間20分
地上デジタルハイビジョン放送		約3時間	約6時間
標準放送		約4時間20分	約8時間40分

- 録画画質の設定を「標準(DR)」から「2倍」「3倍」「5倍」に変えると、長時間録画できるようになります。  
録画画質については、別冊の「取扱説明書」112ページをご覧ください。




# 再生や録画を楽しむ

## ● ディスクの入れかたについて

### ディスクケースからのディスクの取り出しかた

- 光っている面に手を触れないようにしてください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。




- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ディスク挿入口にディスクを入れるときは、右の図のようにディスクを持ち替えてください。

- 本体右側面のディスク挿入口からディスクを入れます。

### ディスクの入れかた

- 1 リモコンの電源を押して、本機の電源を入れる
- 2 ディスク挿入口にディスクを入れる


- ラベル印刷面を本体前面側に向けて、ディスク挿入口に入れます。
- ディスクの読み込みが始まります。読み込みが完了するまでお待ちください。



- 両面記録のディスクは、再生したい面を本体背面側に向けて入れます。
- 録画可能な BD-RE または BD-R を挿入した状態で電源コードを抜かないでください。ディスクが読めなくなったり、読み込みに時間がかかる場合があります。ディスクの読み込みが完了するまで 10 分以上かかる場合もあります。

### 8cm アダプターは必要ありません

- 再生用の 8cm 盤 DVD ディスクや CD ディスクを本機で再生するときは、そのままディスク挿入口に入れてください。
- 8cm アダプターは使わないでください。



### 初期化について

- 新品の BD-RE または BD-R ディスクを入れると、本機で録画できるようにするための処理「初期化」が自動的に始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

### ディスクの取り出しかた

- 1 リモコンの電源を押して、本機の電源を入れる
- 2 再生リストや録画リストが表示されているときは、終了を押して消す
- 3 取出しを押して、ディスクを途中まで出す
- 4 途中まで出たディスクを手で取り出す

### ディスクの状態の調べかた


- ディスクを入れて BD 状態を押すと、「BD 状態」画面が表示されます。この画面で、BD の録画可能時間などが確認できます。
- 表示を消すときは、もう一度 BD 状態を押します。

### BD 状態の画面例

- 画面はイメージです。詳しくは別冊の「取扱説明書」124 ページをご覧ください。

放送 視聴中の 画面例▶	BD-RE	録画可能時間	1 時間 10 分
		録画画質	標準 (DR)
		タイトル	1
		チャプター	1

録画中の 画面例▶	BD-RE	録画可能時間	1 時間 10 分
		録画画質	標準 (DR)
		カウンター	00:00:01



## ● 再生する



### 市販のBDビデオやDVDビデオを再生する

- 市販のBDビデオ／DVDビデオをディスク挿入口に入れて、記録されている映像を再生します。

#### 1 再生したいディスクを入れる(⇒9ページ)

- ディスクによっては、自動的に再生が始まるものや、メニューが表示されるものがあります。メニューが表示された場合は、メニューの指示に従って操作してください。(詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。)

#### 2 再生を押して、再生する

#### 3 再生を停止するときは、停止を押す


#### 途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

- ディスクを入れ直すまでは、再生を押すと、続きから再生されます。(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)

### 再生中に早送りやスロー再生などをする

- 記録されている映像や録画した番組の再生中に、早送りや早戻し、スロー再生や一時停止などが楽しめます。

#### 再生しながら使えるボタン



#### ● こんなときは…

- 途中で停止した映像を初めから再生したい……………「取扱説明書」140ページ
- 早送りや一時停止などについて、詳しく知りたい……………「取扱説明書」134～135ページ
- BDビデオのポップアップメニューを表示させたい……………「取扱説明書」131ページ
- DVDビデオのポップアップメニューを表示させたい……………「取扱説明書」131ページ
- トップメニューやディスクメニューを表示させたい……………「取扱説明書」130～131ページ
- 映像・音声・字幕を変えたい……………「取扱説明書」136～139ページ

## 録画したBD-RE・BD-Rを再生する


- BDに録画したタイトル(録画した番組)は、「再生リスト」で一覧表示できます。一覧の中から、タイトル(録画した番組)を選んで再生します。

### 1 再生したいディスクを入れる(⇒9ページ)

- 本機で録画したBDを入れると、再生リストが表示されます。
- すでにディスクが入っている場合は、を押して、再生リストを表示します。

### 2 で見たいタイトルを選び、

を押して、再生する

- タイトルが多い場合は、で次ページの一覧を表示できます。

再生したいタイトルの  
左側の数字と同じ  
ボタンを押しても  
再生できます。

1 2 3  
4 5 6

#### 再生リストの画面例

・画面はイメージです。

再生したいタイトルを選んで決定します。



再生リスト

選択しているタイトルの  
再生映像

視聴中のテレビ画面(縮小表示)

- タイトルが再生されます。

### 3 再生を停止するときは、を押す

#### 途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

- ディスクを入れ直すまでは、再生ボタンを押すと、停止した位置から続けて再生されます。(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。) ディスクを入れ直すと、初めから再生されます。

再生リストを消して  
テレビ画面などに  
戻りたいときは

を押します。

再生リストを再度表示  
させたいときは

を押します。

#### こんなときは…

- 途中で停止した映像を初めから再生したい ……「取扱説明書」140ページ
- 再生リストについて、詳しく知りたい ……「取扱説明書」128ページ
- 録画リストについて、詳しく知りたい ……「取扱説明書」129ページ
- 視聴制限を解除したい ……「取扱説明書」142～143ページ

## ● 録画・予約録画する

- 地上アナログ放送の番組は、録画できません。
- 有料放送は契約しておかないと予約しても録画できません。  
(⇒別冊の「取扱説明書」**33**ページ)
- ダビング10の番組をBDへ録画した場合は、録画したBDからはダビングもムーブ(移動)もできません。



### 放送中の番組を、直接録画する

- 今見ているデジタル放送の番組を、すぐにBD-REまたはBD-Rディスクに録画します。

#### 1 録画用のBDを入れる(⇒9ページ)


- 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
- 再生リストが表示されたときは、**終了**を押して、再生リストを消します。
- 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。

#### 2 地上D BS CS のいずれかを押して、録画したいデジタル放送の種類を選ぶ

#### 3 選局 または 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 を押して、録画したいチャンネルを選ぶ

録画の前に、BDの録画可能時間が十分にあるかどうかを確認しておきましょう。

BDを入れて **BD状態** を押すと、BDの状態を確認できます。  
⇒9ページ



#### 4 録画を押して、録画する

- 録画開始のメッセージが表示され、録画を開始します。
- 途中で録画を停止したいときは、**録画停止**を押して停止します。
- 録画中にチャンネルを切り換えて、テレビを見ることもできます。

### ● こんなときは…


- 録画の終了時刻を変えたい ……「取扱説明書」**117**ページ
- 長時間の番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更) ……「取扱説明書」**113**ページ
- 録画中の番組を確認したい ……「取扱説明書」**117**ページ



## デジタル放送を電子番組表で予約録画する

- デジタル放送の番組を、電子番組表から選んでBD-REまたはBD-Rディスクに予約録画できます。
- 7日先までの番組を、16番組まで予約できます。設定した予約は「予約リスト」に表示されます。

### 1 録画用のBDを入れる(⇒9ページ)

- 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
- 再生リストが表示されたときは、を押して、再生リストを消します。
- 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。

### 2 地上D BS CSのいずれかを押して、録画したいデジタル放送の種類を選ぶ

- 地上アナログ放送の番組は、予約録画できません。

### 3 番組表を押して、電子番組表を表示する

### 4 決定で予約したい番組を選び、決定で決定する


- 電子番組表の使いかたについて詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」78～83ページをご覧ください。
- 「録画予約しました」の表示が出て、画面左側の「予約リスト」に予約が表示されます。

予約リストは4ページあります。  
1ページに4つの予約を表示  
できます。  
5つ以上の予約がある場合は、  
2ページ以降に表示されます。

#### 設定した予約

予約の設定内容が  
表示されます。


ここが「容量不足」と  
表示されている場合  
は、BDの録画可能時  
間が足りません。  
録画画質を変えるか、  
新しい録画用BDを  
用意する必要があります。



#### 電子番組表の画面例

・画面はイメージです。放送局名の  
表示は変更になることがあります。


#### 予約リストの操作

予約の確認や変更をするときは、を押して予約リス  
トの操作に切り換えます。予約リストの操作のしかたは、  
別冊の「取扱説明書」122ページをご覧ください。

- 予約が設定され、本体のオンタイマー／予約ランプが点灯します。
- 録画の開始時刻になると、録画が始まります。

#### 視聴予約するには

- もう一度同じ番組を選ぶ。⇒ 予約方法で「視聴予約」を選ぶ。  
⇒ 「変更する」を選ぶ。  
(詳しくは、別冊の「取扱説明書」125ページをご覧ください。)



オンタイマー／予約ランプ


#### こんなときは…

- 予約の、確認／変更／取り消しがしたい ……「取扱説明書」122～123ページ
- 毎週や毎日の繰り返し予約や、日時を指定して予約録画したい ……「取扱説明書」123ページ
- 長時間番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更) ……「取扱説明書」113・123ページ

## ○ BD-REに録画した番組を消す

- BD-REディスク(くり返し録画・消去できるBD)では、タイトル(録画した番組)を消してディスクの録画可能時間を増やせます。

(BD-Rディスク(くり返し録画・消去できないBD)では、タイトル(録画した番組)を消してもディスクの録画可能時間は増やせません。)



### 録画した番組を選んで消す

- タイトル(録画した番組)は、録画リストから選んで消せます。

- 1** 録画したBDを本機に入れる(⇒9ページ)
  - 再生リストが表示されたときは、**終了**を押して、再生リストを消します。
- 2** **録画リスト**を押して、録画リストを表示する
- 3** **決定**で消したいタイトルを選ぶ
- 4** **黄**を押す
- 5** **決定**で画面の**消去**(消去ボタン)を選び、**決定**で決定する

#### 録画リストの画面例

・画面はイメージです。録画リストは、タイトルの再生や消去、誤消去防止の設定などを行うときに使う画面です。



- 6** **決定**で「消去する」を選び、**決定**で決定する
  - タイトルが消去されます。
- 7** **終了**を押して、操作を終了する


#### !! こんなときは…

- 録画リストについて、詳しく知りたい …… 「取扱説明書」129・140・146・147ページ
- 間違って消さないように、録画した番組を保護したい …… 「取扱説明書」147ページ

# ○再生や録画ができないときは？

## 再生できない

取扱説明書  
のページ




BDランプ(録画中:赤点灯)

- **本機で再生できるディスクですか。** 212～213
- **視聴制限がされていませんか。** 142～143
- **ファイナライズ<sup>※</sup>されたDVDですか。** —  
本機以外のレコーダーで録画したDVDを再生するときは、録画した機器でファイナライズをしてください。
- **録画中ではありませんか。** —  
BDランプが赤点灯のときは、録画中です。  
録画中は、同時に再生できません。

※ DVD-RW/Rディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。  
本機では、ディスクをファイナライズすることはできません。ファイナライズは録画した機器で行ってください。






## 再生リストや録画リストで、再生したいタイトル(録画した番組)が見つからない

取扱説明書  
のページ

- **ディスクに7タイトル以上録画されていませんか。** 128～129  
一度に表示できるタイトル数は、6タイトルまでです。それ以外のタイトルを選びたいときは、で次のページ(一覧表示の続き)を表示させてください。

## 途中まで再生したタイトル(録画した番組)を、初めから再生したい

取扱説明書  
のページ

- **BD-RE／BD-Rの場合は、録画リストからタイトルを選びます。** 140  
録画リストでタイトルを選んで  を押し、画面の  再生 (再生ボタン) で再生すると、初めから再生できます。
- 市販のBDビデオやDVDビデオ、ファイナライズされたDVDの場合は、再生中に  停止 を押し、再度  停止 を押した後、 再生 を押すと初めから再生できます。

## デジタル放送が録画／予約録画できない

取扱説明書  
のページ




- **B-CASカードは正しく挿入されていますか。**⇒表紙 32
- **録画用のBDを本機に入れていますか。**⇒8・9ページ 213  
BDの状態を確認してください。  
• 本機で録画できるBDを用意してください。
- **録画用のBDの録画可能時間は足りていますか。**  
録画可能時間を確認してください。⇒9ページ
- 録画可能時間が足りない場合は、BD-REの不要なタイトル(録画した番組)を消すか、新しい録画用のBDを用意してください。
- 長時間の番組を録画するときは、録画画質を変えてください。 113
- **予約が正しく設定されていますか。** 122  
予約内容を確認してください。
- 16番組まで予約できます。すでに予約がいっぱいのときは、不要な予約を取り消してください。
- **予約時刻に本体の主電源が切れていませんか。**  
予約録画の待機中や録画実行中は、本体の主電源を切らないでください。

# 故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。  
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。


- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」190ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



## テレビが映らない(映らなくなった)

取扱説明書  
のページ

- ・ **アンテナケーブルが外れていませんか。**
- ・ VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。



アンテナ線の  
接続を確認する

36～39

- ・ **電源ランプは緑色に点灯していますか。**

45

赤色で点灯している場合は、  
リモコンの電源ボタンを  
押してください。  
消えている場合は、  
本体の電源スイッチを  
押してください。



電源ランプを確認する

- ・ **外部入力に切り換えられていませんか。**

153

入力切換ボタンを繰り返し押して  
「テレビ」が選ばれていることを  
確認してください。



- ・ **アンテナをつないでいない放送を  
選んでいませんか。**

52・  
68～70

放送切換ボタンで放送を選んでください。  
なお、各放送を視聴するためには  
次のアンテナが必要です。

### 地上アナログ放送

⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。

VHFアンテナ



### 地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

UHFアンテナ



### BSデジタル放送\*

⇒ BS・110度CS共用アンテナが  
必要です。

BS・110度CS  
共用アンテナ



### 110度CSデジタル放送\*

⇒ BS・110度CS共用アンテナが  
必要です。

※ 市販のBS・110度CSデジタル用  
アンテナケーブルも必要です。



## デジタル放送が映らない

取扱説明書  
のページ

- ・ **B-CASカードは  
正しく挿入されて  
いますか。**

B-CAS カード  
を確認する



32

- ・ BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が  
映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を  
「オート」または「入」に設定してください。

52



## 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120・001・251

受付  
時間

月曜～土曜：9:00～20:00

日曜・祝日：9:00～17:00

〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】


<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

## テレビの映りが悪い

取扱説明書  
のページ


- ・ **アンテナケーブルが  
切れていませんか。**  
古いアンテナケーブル  
を使っている場合は、付属のケーブルまたは  
新しいケーブルと交換してください。



アンテナ線  
を確認する  
／交換する

- ・ デジタル放送の場合は、  
アンテナの受信強度を  
確かめてください。  
受信強度が足りない場合は、  
アンテナの向きを調整して  
ください。

アンテナの向きを  
確かめる



53

- ・ 地上アナログ放送の場合は、  
アンテナの向きを確かめて  
ください。

## 外部機器の、映像も音声も出ない

取扱説明書  
のページ

- ・ **機器をつないだ外部入力に  
切り換わっていますか。**  
入力切換ボタンを繰り返し押して  
機器をつないだ外部入力に切り換えてください。



153

- ・ **機器は再生状態になって  
いますか。**




再生

## 外部機器の音声がでない

取扱説明書  
のページ

- ・ **音声ケーブルが外れていませんか。**  
D映像端子やS映像端子  
をつないただけでは  
音声は出ません。  
音声ケーブルをつないでください。  
外部機器の接続を確認してください。



音声ケーブル  
も接続する


150～

151

## スカパー！e2やWOWOWなどの 有料放送が見られない

取扱説明書  
のページ

- ・ 有料放送を見るときは  
各放送局との個別契約が  
必要です。



有料放送の契約をする

33

## 電源が入らない

取扱説明書  
のページ

- ・ **電源コードが  
外れていませんか。**  
本機の電源コード  
接続部とコンセント  
の2カ所を確認してください。



電源プラグ  
を差し込む

41

- ・ **電源ランプは点灯していますか。**  
消えている場合は、本体の電源スイッチを  
押してください。

45